

## iOS版



### ①設定

カメラ設定ができます

### ②カメラの切替え（インカメラ・アウトカメラに切替え）

自分撮りをしたい場合こちらのボタンで切替が可能です

### ③フラッシュの ON/OFF（AUTO・強制・OFF）

### ④カメラの露出設定

明るさの調整などができます 特に設定を必要としない場合、すべて AUTO にしてください

### ⑤Bluetooth マーク

画面のように赤い○印がついているときは接続できていません

### ⑥顔追跡機能 ON/OFF

### ⑦シャッターボタン

### ⑧パノラマ撮影モード

パノラマ撮影は横向きモードの場合のみ使用できます

### ⑨動画撮影モード

通常の動画を撮影する場合は、standard を選択してください

### ⑩トラッキング機能の ON/OFF

対象物に近すぎたり、動作が速すぎる場合うまく追跡できない場合があります

### ⑪ズーム/フォーカスの切り替え（iOS版のみに搭載）

## 顔追跡機能について



### 顔追跡機能とは・・・・・・・・

認識した人の顔を自動で追尾し、セルフタイマーで写真撮影を行います

セルフタイマー時間は設定から変更できます

自動で写真撮影をしない場合は、④のトラッキングモード（追尾のみ）で撮影を行ってください

#### ①シングルモード

一人の顔を追尾し、スマートフォンの中心に捉えた後に自動で写真撮影を行います

#### ②カップルモード

二人の顔を追尾し、スマートフォンの中心に捉えた後に自動で写真撮影を行います

二人の距離が離れていたり、違う方向へ動いてしまうとうまく動作しない場合があります

#### ③グループモード

複数の顔を追尾し、スマートフォンの中心に捉えた後に自動で写真撮影を行います

対象者がなるべく近くに集まらないと、自動で撮影できない場合があります

#### ④トラッキングモード

シングルモードの自動撮影なしのモードです

顔の追尾だけを行い、自分のタイミングで写真撮影をしたい場合にはこちらのモードを選択してください

※動きが激しい場合やマスクなどで顔が隠れてしまっている場合、うまく人の顔を認識できないことがあります

## タイムラプス機能について その1



タイムラプス機能とは・・・・・・・・

素早く連続で写真を撮影し、ひと繋ぎにして早送りのような動画にする機能です

例えば、日の出や夕日が沈む様子、雲の流れる様子など、長時間の変化を短時間に凝縮することができます

※写真を繋げて動画にするため、音声は録音できません

### <使用方法>

⑨の動画撮影モードアイコンをタップし、Timelapse を選択します

上図の画面が出てきたら、倍速数を選択します（右にスワイプすると最大 120 倍速まで選択できます）

好きな倍速数を選択していただき、OK をタップすると撮影画面に切り替わります。

画面上に出てくる REC ボタンをタップすると撮影が開始されます。



←REC マーク 横向き：右上 縦向き：右上 に表示

※タイムラプス撮影時はスタビライザーのシャッターボタンでは撮影開始・停止はできません

アプリ上の REC マークを直接タップしてください

## タイムラプス機能について その2



### <撮影画面について>

撮影を開始すると上図のような画面に切り替わり、左上にタイマーが表示されます。

このタイマーは撮影時間を表すものではなく、できあがった動画が何秒、何分のものになるかを表しています。一般的には15秒～30秒ほどの動画が小気味良いとされています。

### <撮影の停止>

画面右上に表示される停止ボタンをタップしてください。

スタビライザー本体からは停止できません。

### <設定と動画時間>

倍速度が増えるほど動きが簡略化された動画ができあがります。

3倍速・・・120倍速

←動きが滑らか

一瞬で時間が過ぎるような動画→

さまざまな設定で撮影をしてみて、お好みの設定を見つけてください

## 設定画面について

設定		カメラ設定	
一般			
ビデオ品質		1080P(1920x1080)	>
カウントダウン (顔追跡)		速い (2秒)	>
セルフタイマー		無効	>
シャッター消音		<input type="checkbox"/>	
顔追跡ボックスを表示する		<input checked="" type="checkbox"/>	
写真のサイズ		デフォルト	>

**ビデオ品質**：動画の画質の変更ができます

**カウントダウン (顔追跡)**：顔追跡機能使用時の、自動写真撮影までの時間の変更ができます

**セルフタイマー**：写真撮影時にセルフタイマーを使用する場合、撮影までの時間を変更できます  
使用しない場合は、「無効」にしてください

**シャッター消音**：シャッター音を無効にします  
機種によっては使用できない場合もありますのでご了承ください

**顔追跡ボックスを表示する**：顔追跡機能使用時に、顔周りに表示される顔追跡アイコンの ON/OFF ができます

**写真のサイズ**：写真の縦横比を変更できます